

- 8) Limite du terrain apparaît sur tous les jeux.
- 7) Possibilité de faire des passes entre les joueurs au football.
- 6) Bruitage.
- 5) Service automatique ou manuel.
- 4) Choix de l'angle de tir.
- 3) Variation de la vitesse de la balle.
- 2) Dimension des raquettes réglable.
- 1) Affichage automatique du score sur l'écran de 0 à 15.

Ce jeu est doté de nombreuses caractéristiques permettant de faire varier l'intérêt des parties.


Caractéristiques

Ce jeu se joue à deux joueurs. Chaque partie se joue en 15 points.


Ce jeu permet de faire alternativement 15 points.

Ce jeu est automatique pour les parties des autres jeux de l'appareil. La partie est utilisée pour les parties de football et de tennis.


Ce jeu est doté d'un filtre centralisé qui permet de faire varier l'intérêt des parties.




Football
(Hockey)



Pelote basque
(Squash)



Tennis
Mur d'entraînement
(Practice)



Tennis

4 possibilités de jeu :

L'image du jeu apparaît toujours en noir et blanc.

recevait la 2ème chaîne.

quel téléspecteur noir et blanc ou couleur

Ce jeu se branche indifféremment sur n'importe

électronique

jeu TV



HANIMEX





TIE AINSI QUE LES DOMMAGES CAUSES PAR LES PILES QUI ONT COULE NE SONT PAS COUVERTS PAR VOTRE GARANTIE UTILISATION SUR SECTEUR DE VOTRE JEU AVEC UN ADAPTATEUR QUI NE SERAIT PAS D'ORIGINE.

CARACTERISTICS TECHNIQUES

4) Pour les autres modèles, de faire pivoter le bouton de réglage de chaîne en sens inverse pour le ramener à sa position initiale.

2) De débrancher le jeu de la prise antenne du téléviseur et de rebrancher l'antenne extérieure.

1) De débrancher le jeu du secteur dans le cas d'une utilisation d'un adaptateur.

COMMERCIAL REVENUE AND PROGRAMMES DE TELEVISION

Attention! Risques de poursuites en cas de connexions non conformes aux éléments ci-dessus.

2) Autres modèles de téléviseur : En fonction de l'usage que l'on fait du service, il existe plusieurs types de téléviseurs.

marche non compétée: Enfoncée une des touches U.H., non utilisées pour un programme régler la sur le canal 35. Nous vous conseillons de vous reporter au mode d'emploi de votre téléviseur pour savoir comment présélectionner une chaîne (2ème ou 3ème). Une fois ce réglage effectué, le jeu est présélectionné et il vous suffira ultérieurement d'enfoncer cette touche pour remettre à l'écran.

Suivraint le modèle de votre télésièur il convient de procéder comme suit :

Si le jeu fonctionne sur secteur, brancher l'adaptateur correspondant sur la prise secteur. Mettre le commutateur « MARCHE/ARRET » sur la position « MARCHE ». A la place de l'antenne extérieure.

BRAANCHEMENT DU JEU SUR VOTRE TÉLÉVISION

8) Sélecteur de jeu.

7) Commandes
Le déplacement de chaque roulette s'effectue en tournant à droite ou à gauche le bouton placé sur chaque commande. La commande magique « JOUEUR GAUCHE »

• 6) Remise à zéro
Appuyez sur la touche marguerite «REMISE A ZÉRO» pour ramener le score à zéro sur l'écran.

5) Dimensions des rapettes (DIM. RAD.)
Perte de rapporte en plageant l'interrupteur correspondant sur la position «PETITE» et grandeur rapportée sur la position «GRANDE».

correspondant sur la position «AUTO», la balle est remise en jeu automatiquement après chaque point marqué; sur la position «MANU» la remise en jeu se fait en pressant le bouton marqué «SERVICE».

4) Service sur la position «LENTE», vitesse rapide en le plaquant sur la position «RAPIDE».

Sur la position 20^o on obtient 2 rebonds, sur la position 20/40, 4 rebonds.

1) Interruption «MARCHE/ARRÊT»
 2) Variation de l'angle de tir (ANGLE)

2. Sur secteur : il est possible de relier le jeu au secteur au moyen d'un adaptateur spécial HANIMEX pour jeu T.V.
Toute déterioration du jeu provenant d'un adaptateur non approprié rendrait caduque la garantie.

1) Par pôle à voits (type 000 P). Cette pile se place dans le compartiment stérile sous le jeu. S'assurer qu'elle est disposée suivant le schéma imprimé dans le fond du compariment. Dans le cas où le jeu ne serait pas utilisé pendant plus d'une semaine, il est indiqué de la remiser dans le pôle à voit.

OUILLISATION DES DIFFÉRENTES GOMMAMES

2) Sur secteur : il est possible de relier le jeu au secteur au moyen d'un adaptateur spécial HANIMEX pour jeu T.V.

schéma imprimé dans le fond du compartiment. Dans le cas où le jeu ne servait pas utilisée pendant plus d'une seconde, il devait être déclenché par un bouton.

MODÈLE D'EMPLOI DU JEU T.V. HANIMEX